

Montageanleitung
Assembly instructions

EH/R 170

Elektrodenhalter
Electrode holder




Montage / *Assembly*



- Den Pendelkopf (2) in das Auslegerrohr (1) einführen und mit den beiden Schrauben (6) fixieren.

- *Insert the pendulum head (2) in the outrigger pipe (1) and fix it with the two screws (6).*




<u>Sensor (bzw. Armatur) montieren:</u>

- Den Sensor durch den Pendelkopf schieben. Zur leichteren Montage kann der Pendelkopf nach Lösen der Schraube (4) auch ganz geöffnet werden.
- Den Sensor in die gewünschte radiale und axiale Position bringen und mit der Klemmschraube (3) fixieren.

<u>Mount the sensor (or armature):</u>

- *Push the sensor through the pendulum head. For easier mounting, the pendulum head can be completely opened after undoing the screw (4).*
- Bring the sensor into the required radial and axial position and fix it with the attachment screw (3).



<u>Starre Montage:</u>

- Die Achse des Pendelkopfs mit der Schraube (7) fixieren.

<u>Pendelnde Montage:</u>

- Die mittlere Bohrung am Auslegerrohr mit dem Verschlussstopfen (8) verschließen.

<u>Fixed installation:</u>


- *Fix the axis of the pendulum head with the screw (7).*

<u>Pendulous installation:</u>

- Close the center boring of the outrigger pipe with the plug (8).

Technische Daten

Maßbild




Materialien

Pos.	Bezeichnung	Material
1	Auslegerrohr	Edelstahl 1.4301 (V2A)
2	Pendelkopf	POM
3, 4, 6, 7	Zylinderschrauben	Edelstahl 1.4301 (V2A)
8	Verschlussstopfen	Polyethylen

Technical data

Dimensional drawing



Materials

Pos.	*Designation*	*Material*
1	*Outtrigger pipe*	*Stainless steel 1.4301 (V2A)*
2	*Pendulum head*	*POM*
3, 4, 6, 7	*Cap screws*	*Stainless steel 1.4301 (V2A)*
8	*Plug*	*Polyethylene*



Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH

Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1
D-82362 Weilheim

Germany

Tel: +49 (0) 881 183-0
+49 (0) 881 183-100
Fax: +49 (0) 881 183-420
E-Mail: Info@WTW.com
Internet: http://www.WTW.com